

RETOUCHE

Les panneaux 3form Chroma constituent le choix de matériau idéal pour de nombreuses applications, notamment dessus de table et de comptoir. Lorsqu'ils sont spécifiés pour de telles applications, la surface exposée (finition sur la face avant) des panneaux Chroma peut être endommagée par des rayures. La finition matte retouchable exclusive Chroma permet de réparer facilement les rayures. La suite de ce document explique comment restaurer la beauté d'origine d'un panneau Chroma.

MATERIEL NECESSAIRE

- Ponceuse excentrique aléatoire double action (12 ou 30 cm)
- Papier de verre (grain 180)
- Papier de verre de grain supérieur (grain 60 à 150 pour éliminer les rayures profondes)
- Vaporisateur d'eau

INSTRUCTIONS

PREMIERE ETAPE

Si les rayures sont profondes, (supérieures à 1,6 mm (1/16") de profondeur) utilisez un papier de verre plus gros pour poncer la partie endommagée du panneau. Veillez à poncer sur une grande zone circulaire d'au moins 300 mm (12") en vous éloignant de la rayure dans toutes les directions. Si vous ne ponchez que la zone rayée, il en résultera une surface irrégulière, visible une fois l'opération terminée. Continuez à poncer régulièrement jusqu'à ce que la rayure/détérioration soit totalement éliminée.

DEUXIEME ETAPE

Brumisez généreusement à l'eau la surface du matériau à poncer. Appliquez la ponceuse excentrique à la surface du matériau et attendez que l'eau soit répartie à la surface du papier avant de l'actionner. Commencez à poncer la surface en utilisant une vitesse excentrique (10.000 à 12.000 tr/min) par petits mouvements circulaires aléatoires. Appliquez davantage d'eau au besoin. Vous pouvez également vaporiser l'abrasif à l'eau pour nettoyer les résidus accumulés. Continuez à poncer jusqu'à ce que la surface ne présente plus aucune des rayures provoquées par le papier de verre gros grain à l'étape précédente. Nettoyez la surface avec un mélange de détergent doux et d'eau, avec un chiffon de coton propre et sec.

A FAIRE

- Placer la ponceuse à plat sur la surface avant de l'actionner.
- La maintenir à plat pendant l'utilisation.
- Arrêter l'outil au moment de le retirer de la surface.
- Maintenir l'abrasif à l'eau et la surface humides avec de l'eau propre.

A NE PAS FAIRE

- Utiliser des mouvements linéaires.
- Retoucher la face colorée (finition au dos) d'un panneau Chroma.
- Creuser la surface ou appliquer une pression excessive.
- Concentrer l'action de la ponceuse en un point pendant une période prolongée (ceci peut générer une chaleur excessive).